

スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
(9:00~17:00)
Email:userservice@snowpeak.co.jp



株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak USA, Inc.
404 NW 23rd Avenue, Portland, Oregon 97210, USA
Tel. +1 (503) 461-0781 Instagram. @snowpeakusa
www.snowpeak.com
Email. info@snowpeak.com

MADE IN JAPAN

Titanium Backpacker's Cup
ONLINE
チタンシェラカップ ONLINE



4 960589 853830

E-104-EC

取扱上の注意

取扱説明書 : Ver 1.00

●Material: Titanium(Anodized Color Finish) ●Size: φ120×45mm / 4.7"×1.8" ●Weight: 37g / 1.3 oz ●Capacity: 10.4 fl oz ●材質:チタニウム(酸化発色) ●サイズ:φ120×45mm ●重量:37g ●容量:310ml



For your safety, carefully read instructions before use.

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●When you first use the cup, wash with soft sponge and detergent. When you wash the cup, do not use a hard scrubbing brush because it may cause scratches on its surface. ●When pouring hot liquids in the cup, the handle may become hot. Please be careful and protect your hands before using the cup. ●Do not heat cup when empty, this may cause the cup to deform. Put liquid or food in cup before it is placed over direct heat. ●Do not use a dishwasher or dish dryer as it may cause discoloration or scratches.

●はじめてご使用する際及び使用後は柔らかいスポンジに中性洗剤を付け、丁寧に洗浄してください。また、洗浄に硬い素材のたわしなどをご使用するとキズの原因となります。●加熱中は本体、取っ手ともに非常に高温になりますので火傷にご注意ください。加熱後はしばらく本体、中身を冷ましてから取り扱ってください。●製品の変形、変色の原因となりますので空焚き及び、空焚きに近い調理等はしないでください。●本体の変色または傷が付く可能性がありますので、食器洗浄機、食器乾燥機の使用は控えてください。